

## 床野地合板番号生成開始位置設定

### <床合板番号開始位置設定>



- ① 「初期仕様－入力設定」－「床合板－合板番号－開始位置」で床合板番号の開始位置を設定します。  
階数ごとに「左下」「左上」「右下」「右上」から選択できます。  
「横優先」にチェックをつけると、開始位置から横方向に番号が生成されます。
- ② 「自動生成－加工」を実行すると、設定した開始位置から床合板の番号が生成されます。

## 床野地合板番号生成開始位置設定

### <野地合板番号開始位置設定>



- ① 〔初期仕様－入力設定〕－「野地合板－番号開始位置」で野地合板番号の開始位置を設定します。  
配置された屋根の水下側からみて、「左下」「左上」「右下」「右上」となります。  
「横優先」にチェックをつけると、開始位置から横方向に番号が生成されます。  
「横優先」のチェックをはずすと、開始位置から縦方向に番号が生成されます。
- ② 〔自動生成－加工〕を実行すると、設定した開始位置から野地合板の番号が生成されます。