



- ① [壁設定] — [耐力壁] をクリックします。
- ② 「耐力壁設定」のダイアログが開きます。
- ③ 「耐力壁タイプ」では耐力壁の筋違と面材の設定を行います。



- ※ 耐力壁は、外壁線上と内部に分けて設定します。
- ※ 「耐力壁マスター編集」で設定した耐力壁が表示されます。
- ※ 「最低柱間スパン」に関しては表示基準において、  
**耐力壁(面材)の600未満、耐力壁(筋違)の900未満の耐力壁は、存在壁量に加算されませんのでご注意ください。**  
 耐力壁(面材)は右クリック操作で耐力壁の結合ができます。