

## No20 加工データ生成 - 1

材番号では、加工生成時の材番号生成方法を選択します。

① [材番号]をクリックします。

・【横架材】……材番号付方法：材長か座標かを選択します。

＜材長＞…材長順に材番号を生成します。

＜座標＞…指定した方向から指定した優先方向に材番号を生成します。

開始位置 : 方向を選択します。

優先通方向 : 縦、横を選択します。

・【柱材】……材番号付方法：材長か座標かを選択します。

＜材長＞…材長順に材番号を生成します。

＜座標＞…指定した方向から指定した優先方向に材番号を生成します。

開始位置 : 方向を選択します。

優先通方向 : 縦、横を選択します。