

補助－操作モード設定－操作設定



操作設定では、物件の入力操作時の設定をします。

- ① 〔補助－操作モード設定〕の「操作設定」をクリックします。
- ② 材ヒット時の近隣材確認をする:チェックをつけると、材の選択時に確認画面を表示します。

※ 伏図画面の右クリックメニューからも「近隣材確認」のチェックON／OFFができます。

補助—操作モード設定—操作設定

＜近隣材確認＞

