

補助—操作モード設定—操作設定



操作設定では、物件の入力操作時の設定をします。

- ① 「補助—操作モード設定」の「操作設定」をクリックします。
- ② 合板ヒット時の近隣合板確認をする:チェックをつけると、合板の選択時に確認画面を表示します。
 - ※ 伏図画面の右クリックメニューからも「近隣合板確認」のチェックON/OFFができます。

補助—操作モード設定—操作設定

<近隣合板確認>

