

金物リスト表示機能の追加

印刷(P) ウィンドウ(W) CAD切替(M)

物件情報(B)...
 伏図(F)...
 合番図(A)...
 領域指定伏図印刷(Z)
 加工図(材)(K)...
詳細加工図(材)(S)... ①
 トラス組立図(P)...
 断面図(L)...
 詳細断面図(M)...
 梱包指示書(C)...
 エラー一覧(E)...

詳細加工図(材)印刷

☒ 土台
☒ 桁
☒ 梁
☒ 斜材
☒ 壁筋違
☒ 母屋
☒ 棟木
☒ 隅木
☒ 谷木
☒ 金梁
☒ 金梁
☒ 管柱
☒ 管柱○
☒ 通柱○
☒ 独立管柱
☒ 独立管柱○

印刷
 キャンセル
 標準プリンタ
 長材プリンタ
 プレビュー...
 編集・印刷...
 すべて選択
 すべて解除
 要素(Y)...

☒ 4面表示
☒ 金物リスト ②
 部数 1

ソート ●材番号順 ○木取り順

距離	金物	付属品	数量
(0)	(JG30)	DPM16L145	(3)
159	BR	六角ボルトM16L190 六角ナットM16 丸座金M16(MK)	4 4 4
630	BR	六角ボルトM16L190 六角ナットM16 丸座金M16(MK)	4 4 4
805	TH-24	六角ナットM12L170 六角ナットM12 丸座金M12(MK) 座彫り Φ40x15mm	3 3 3 3
(1810)	(JP15 t V3-B(柱脚1987))	DPM16L145	(3)

材に取り付ける金物のリストが表示されます。

詳細加工図に金物リストが表示できるようになりました。

- ① 〔印刷－詳細加工図〕をクリックします。
- ② 金物リストにチェックをつけます。
- ③ 使用金物リストが表示されます。

※ 金物リスト表示には、金物積算実行が必要です。

材属性：加工図にも金物リストを表示することができます。

材属性：加工図にも金物リストを表示することができます。

材属性ダイアログボックスの「加工図」タブで「金物リスト」がチェックされています。

右クリックで「金物リスト」の表示 ON/OFF の切替ができます。