

## 入力設定一材番号

材番号では、加工生成時の材番号生成方法を選択します。

① [材番号]をクリックします。

・【横架材】……材番号付方法：材長か座標かを選択します。

<材長> ……材長順に材番号を生成します。

<座標> ……指定した方向から指定した優先方向に材番号を生成します。

開始位置：方向を選択します。

優先方向：縦、横を選択します。

・【柱材】……材番号付方法：材長か座標かを選択します。

<材長> ……材長順に材番号を生成します。

<座標> ……指定した方向から指定した優先方向に材番号を生成します。

開始位置：方向を選択します。

優先方向：縦、横を選択します。