

加工関連マスター—加工生成条件設定／渡り顎生成



① <同寸渡り顎生成条件>

同寸の場合に渡り顎を生成するかどうかを設定します。

② <渡り顎全欠き設定>

全欠きする場合のかかり量と、全欠きする材（♀材か♂材か）を設定します。

③ <渡り顎残り量制限設定>

渡り顎の残り量を設定します。

設定値以下の場合、加工生成時に警告が表示され、加工データは出力されません。