

入力—各種領域—基準法壁量領域

◆基準法壁量領域

基準法の壁量計算用床面積として検討したい領域に入力します。

※基準法壁量領域は、4分割法のエリアにも反映されます。

「基準法」モードの場合、基準法壁量領域を入力しても吹抜部分の面積は減算します。

【例：ポーチも床面積に含めて検討したい】

階数	見付面積(m ²)	耐風壁量(cm)	床面積(m ²)	耐震壁量(cm)	必要壁量(cm)	存
2階	16.0701	803.5050	50.5141	757.7115	803.5050	存
1階	26.4093	1320.4650			1320.4650	
	34.7251	1736.2550	53.8265	1560.9685	1736.2550	
	55.5915	2778.5750			2778.5750	

階数	見付面積(m ²)	耐風壁量(cm)	床面積(m ²)	耐震壁量(cm)	必要壁量(cm)	存
2階	16.0701	803.5050	50.5141	757.7115	803.5050	存
1階	34.7251	1736.2550	55.4827	1608.9983	1736.2550	
	55.5915	2778.5750			2778.5750	

注：2階レイヤでは部屋の配置されていない箇所に領域を入力しても、床面積には加算されません。