

初期仕様—入力設定—部材生成



部材生成では、壁パネル関連の部材生成条件を設定します。

① 「初期仕様—入力設定」の「部材生成」をクリックします。

② 開口セット：「なし」「あり」で開口セットを使用するかを選択します。

「あり」を選択した場合、壁合板、床合板補助材を壁パネルとして生成するか、開口セットとして生成するかを選択できます。

初期仕様—入力設定—部材生成

< 壁パネルに生成 >

壁パネル：加工図
通り：14

わ を る

部材名称	サイズ	材厚	本数	備考
壁合板	910 X 1137 X 9.5		2	
壁合板	910 X 888 X 9.5		2	
壁パネル用壁合板	48x24	1715	1	
開口セット				1KG15-10
壁パネル脚柱	105x30	1018	2	
壁パネル脚柱	105x45	1018	1	
壁パネル窓台	105x45	1715	1	
開口セット				1KG15-11
壁パネル脚柱	105x30	718	2	
壁パネル脚柱	105x45	718	1	
壁パネル窓まぐさ	105x45	1715	1	
短辺	長辺	対角寸法	パネル面積	
1715	2820	0		

壁合板が開口セットには含まれず、壁パネルとして生成されます。