



① [設定：物件設定] — [設定：実行モード] — [計算・出力] を選択します。

「STRDESIGN V15.1 リファレンスマニュアル」P329～ 参照