

## 物件設定—表示設定—一般設定

### 表示設定を設定します。

- ① 「表示設定」をクリックします。
- ② 「下柱表示」を選択します。
  - ・通常表示……下階レイヤの柱を下柱として表示します。
  - ・到達柱表示……下柱が上階のレイヤに到達していなければ表示されません。
- ③ 「筋違表示」を選択します。物件ごとに設定を保存します。



- ④ 「金具継手」を選択します。継手金具のシンボルを選択します。※金物工法のための機能です。
- ⑤ 「垂木継手」を選択します。シンボル有無を選択します。

## 物件設定—表示設定—一般設定

- ⑥ 「開口サイズ」を選択します。建具表示記号を丸型、角型を選択します。
- ・円の直径・・・開口サイズの円直径を指定します。
  - ・フォントサイズ・・・開口部サイズのフォントサイズを指定します。

開口サイズ	建具表示記号	<input type="radio"/> 丸型	<input checked="" type="radio"/> 角型
	円の直径	<input type="text" value="400"/>	<input checked="" type="radio"/> 建具記号表示文字数(半角) <input type="text" value="3"/>
	フォントサイズ	<input type="text" value="100"/>	<input type="radio"/> 建具記号枠サイズ <input type="text" value="180"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> 比率固定	<input type="button" value="初期値"/>

角型の場合、建具記号の文字数か、建具記号サイズで表示枠のサイズが変わります。

- ⑦ 「背割れ方向」の表示サイズを「大」「中」「小」から選択します。
- ⑧ 「実寸表示」を選択します。伏図表示をシンボル表示か、実寸で表示かを選びます。
- ⑨ 「柱接合部」の表示を「いろは」「N値」から選択します。
- ⑩ 「垂木」の表示を「2本線」「1本線」から選択します。