

床合板の高耐力金具プレートの当り欠きに対応

床合板初期設定

標準設定 断熱材設定 自動割付 **欠取設定** OK

番号付 補助材設定 梱包優先設定 キャンセル

欠取設定1 **欠取設定2** ①

柱への合板欠取	欠取深さ	0.0	上	0.0
	クリアランス	巾 1.0		
兜蟻欠取	クリアランス	巾 1.0	材長方向	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> 羽子板ボルト欠取	プレートサイズ	25.0		
	欠取サイズ	20.0		
	クリアランス	2.0		
<input checked="" type="checkbox"/> 柱羽子板ボルト欠取	欠取サイズ	20.0		
	クリアランス	5.0		
<input checked="" type="checkbox"/> 柱頭金物プレート欠取	クリアランス	1.0		

物件設定 仕様選択 床設定 壁設定 矢切設定 野地設定

V25.0 より柱頭金物プレート欠取に対応しました。

欠取設定では、床合板の間柱欠取、筋違欠取を設定します。

① 〔欠取設定 2〕を選択します。

- ・柱への合板欠取・・・・・・柱への合板欠取寸法、クリアランスを設定します。
- ・兜蟻欠取・・・・・・兜蟻と床合板が干渉する箇所のクリアランスを設定します。
- ・羽子板ボルト欠取・・・・・・羽子板ボルト穴までの床合板欠取寸法を設定します。
- ・柱羽子板ボルト欠取・・・・柱羽子板ボルト穴までの床合板欠取寸法を設定します。
- ・柱頭金物プレート欠取・・・下階柱柱頭金物のプレートが床合板の干渉する箇所のクリアランスを設定します。

床合板の高耐力金具プレートの当り欠きに対応

柱頭金物プレート欠取 クリアランス

下階柱の柱頭金物のプレートと床合板が干渉する場合、欠取を生成します。
欠取する際に設定したクリアランスが反映されます。

