

初期仕様—入力設定—床壁部材

入力設定

入力標準値 素材長 床壁部材 ① 床材 床合板 壁合板 野地合板 床壁加工 屋根加工

② 1階根太方向 ☐ 横 ☒ 縦 ☐ なし

2階根太方向 ☐ 横 ☒ 縦

3階根太方向 ☐ 横 ☒ 縦

4階根太方向 ☐ 横 ☒ 縦

根太ピッチ 1/2

端根太ころみ止め ☐ なし ☒ あり

吊天根太 ☒ なし ☐ あり

添え木長 417 mm

外壁厚(芯-外) 44.5 mm

壁梯ピッチ 1/2

壁継手 ☐ 芯+隣接 ☒ 芯合せ

手摺壁 ☒ 手摺勝ち ☐ 合板勝ち

窓まぐさ 外部 ☒ 下付 ☐ 上付

内部 ☒ 下付 ☐ 上付

開口セット ☐ なし ☒ あり

斜壁端部 ☐ 三角形 ☒ 平行四辺形 ☐ 直角

1F 2F 3F 4F

外壁 204(上柵1枚) 204(上柵1枚) 204(上柵1枚) 204(上柵1枚)

内壁 204(上柵1枚) 204(上柵1枚) 204(上柵1枚) 204(上柵1枚)

自壁型式	相手壁型式	端部	途中	途中オフセット
204	204	3-204+13P	4-204+13P	0
206	204	3-206+13P	4-206+13P	0
204	206	5-204	6-204	0
206	206	5-206	6-206	0
204	208	6-204	7-204	0
208	204	3-208	4-208	0
206	208	6-206	7-206	0
208	206	5-208	6-208	0
208	208	6-208	7-208	0

OK キャンセル 適用(A) 前頁 次頁 物件設定 入力設定 材設定

床壁部材では、床材、壁材関連の部材生成条件を設定します。

- ① 〔初期仕様—入力設定〕の「床壁部材」をクリックします。
- ② 根太方向：自動生成で配置される根太の方向を選択します。
「なし」の場合は、根太が生成されません。