エラー内容:梁受け金物の逆せん断耐力が設定されていません。

【梁接合部】

● 金物マスター編集

梁受け金物の逆せん断耐力が設定されていません。

⇒ 「構造計算設定→接合部」の「逆せん断の検討」にチェックを付けた場合 に表示されるエラーです。

「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において逆せん断耐力が 登録されているか確認してください。

