

エラー内容：梁受け金物の逆せん断耐力が設定されていません。

【梁接合部】

梁受け金物の逆せん断耐力が設定されていません。

⇒ 「構造計算設定→接合部」の「逆せん断の検討」にチェックを付けた場合に
表示されるエラーです。

「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において逆せん断耐力が
登録されているか確認してください。

The following screenshots illustrate the steps to set the reverse shear capacity for beam end connectors:

- 金物マスター編集 (Master Connector Edit):** The '小断面' (Small Section) tab is selected. The list shows various connector types, including 'NE_テックワンP3_230331'.
- NE_テックワンP3_230331 金物編集 (NE Tech One P3_230331 Connector Edit):** The '横架材端部' (Beam End) connector type is selected.
- 横架材端部金物一覧 (Beam End Connector List):** The list shows various connector types, including 'TH-10'.
- 横架材端部金物編集 (Beam End Connector Edit):** The 'TH-10' connector is selected. The '耐力' (Capacity) tab is active. The table shows the capacity values for different conditions.

条件	長期せん断	短期せん断	短期弱軸	逆せん断	引張
対梁	4.18	7.6	0	0	10.3
対柱	4.4	8	0	0	13.6