

V18 バージョンアップ内容（概要）

opennet XF35

XF35

- ★ **1 右クリックメニューに「属性」「削除」を追加**

要素・加工配置時にマウスの右クリックメニューから「属性」「削除」が選択できるようになりました。
- ★ **2 モード切替時の伏図画面のスケール連動に対応**

伏図（平面）編集モードからパネル編集モードなど、各モードへの切替時に伏図（平面）画面の表示スケールが保持されるようになりました。

パネル編集モードに切替ても、伏図（平面）画面が伏図（平面）編集モードで作業していた拡大・縮小範囲のまま表示される為、パネルを検索する手間が省け作業効率が上がります。
- ★ **3 開口セット材のCAM出力機能追加**

開口セット材を分けて加工データの出力ができる機能を追加しました。

開口セット材のみを出力、または開口セット材を除外した加工データが出力できます。
- ★ **4 壁合板への穴あけ加工対応**

「壁合板スリーブ」要素を追加し、壁合板への換気口・吸気口・クーラーズリーブの穴あけ配置・加工に対応しました。

丸穴・角穴も指定できますので、加工の幅が広がります。
- 5 寸法配置時の文字サイズ指定に対応**

寸法配置時に寸法値の文字サイズが指定できるようになりました。

また、属性や属連にも寸法文字サイズ設定を追加しました。

配置された寸法の文字サイズを連続して変更することもできます。
- 6 サブレイヤ間要素移動／複写の機能追加**

[入力]-[要素移動／コピー]の移動・複写先に、サブレイヤが指定できるようになりました。

指定した要素をまとめて別サブレイヤにコピーできます。
- 7 断面切断線番号の変更機能追加**

配置した断面切断線の番号が変更できるようになりました。

断面編集モードのページ送り順序や断面図の出力順序が任意に変更できます。
- 8 パースのダクト穴加工表示対応**

パースでダクト穴加工が表示可能となり、視認性が向上しました。



9 エラー／警告箇所の明確化

エラー／警告内容をダブルクリックすると、該当箇所に矢印が表示されるようになりました。

10 復旧図面起動時の表示機能拡張

復旧図面を開いた時、タイトルバーに復旧日時も表示されるようになりました。

11 CAD切替の常時有効化

物件を開いていなくても、CADの切替ができるようになりました。

ネットイーグル株式会社 URL : <http://www.neteagle.co.jp>

◆本社

〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-54-50

TEL : 050-3536-5961(IP電話) / FAX : 092-882-7556

◆中部テクノセンター

〒483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165 ナガタニビル3F

TEL : 050-3538-0221(IP電話) / FAX : 0587-53-8830

◆新東京CADセンター

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-4 オアーゼネクサス芝浦5F

TEL : 050-3533-2894(IP電話) / FAX : 03-5443-3800