

木材単価マスターでは、「積算書」を作成する際の単価の登録を行います。

- 1 〔補助〕-〔マスタ-編集:木材単価マスタ-〕を選択します。「編集」をクリックします。
- 2 「木材単価マスター編集」の画面が開きますので、材種を選択します。
- ③ マウスの右ボタンをクリックし、「追加」を選択します。

No17 積算-3



④ 「追加」画面が開きますので、「樹種」「等級」を選択し「OK」をクリックします。
 「ALL」にチェックをつけると、すべての等級に対応となります。

雪集	
材種 樹種 等級 《横架材全体》 米松 特1等	OK
N 49: # 41 至1 # 1 木12 待 1 寿 素材 105×105× 3000 ☆ (代表材寸①) 単位 ● m3 ● 本 原価 ● 6 売価 (代表材寸②) 単位 ● m3 ● 本 原価 ● 0 素価 (120) 本村長 3000 (120) 東村長 3000 (120) 東村長 3000 (120)	<u></u> <u></u> <u></u> + + → + + + + + + + + + + + + +

※「編集」の画面で、「素材」「単位」「原価」「売価」を登録します。

⑤「素材」を設定します。マウスの右ボタンをクリックし、「追加」をクリックします。 「材巾」「材成」「素材長」を設定します。

※素材長を設定しない場合、樹種、等級のみの単価設定になります。

編集						
材種 《横架材全体》 来材 105×105× 3000☆ 120×120× 3000	樹種 公		等級 1 等		ОК ++>>tW	
単位 ⊙ m3 ○ 本 先価	s [原価	5000		6	
名称	\$17°	掛率	売価			
A	基本掛率	1.00		50000		
В	単独掛半	1.25		63000		
	完 画 八 刀 基 本 掛 率	1.00		50000		
			\$17°	掛率	一 売価	
			坐田不幸 ————————————————————————————————————	1.00		
			単独掛率	1.25		
		-	元価人力	基本	本掛率(X)	
			率借本基	● 単	蚀掛率(Y)	
				売	西入力(Ζ)	

- ⑥ 「単位」「原価」を設定します。
- ⑦「売価」のタイプを選択します。マウスの右ボタンをクリックすると、「基本掛率」「単独掛率」「売価入力」が選択できます。

No17 積算-3

初は・東端柄材	樹種	等級	材寸	単位 原価	印刷実行
.本171 土 111 //	1 柞會	[ALL]	105×105× 3000	m3 5,000	設定
5] 梁 梁 星 本 木 木 木 木 木 十 丁 土 台 汀 梁	 画端数処理 立米(m3)単位 ● 類上げ ● 切上げ ● 切捨五入 本数単位 ● 切上げ ● 切捨て ● 切捨五入 	▶	0 (†+)	к /± .	ΕΧ.ΑΕ
					保存 終了

- ⑧「設定」をクリックすると、「売価端数処理」「基本掛率」「掛率仕様」が設定できます。
- 9 「売価端数処理」では、積算計算の端数処理についての設定を行います。

No17 積算-3

設定		
売価端数処理 基本掛率 <mark>派</mark>	110	
	掛率	ОК
A	1.00	±+⇒>±₩
В	1.10	
С	1.25	
D	1.28	

「基本掛率」では、「掛率仕様」で設定した仕様に「基本掛率」を設定します。
 各ボックスをダブルクリックすると、入力できます。

設定	端数颏	処理 基本掛率 掛率仕様	
			ОК
		名称	
	1	А	++)th
	2	В	
	3	с	
	4	D	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
L			

「掛率仕様」では、20パターンの掛率の設定ができます。
 各ボックスをダブルクリックして、名称を設定します。