## 帳票の表記についての説明/非耐力壁の設定



## ①「補助/マスター編集/耐力壁マスター編集」を選択します。

耐力壁マスター編集			
775- 耐力壁フフター名称	マスター分類	壁区分  壁倍率	▲ 鳥圓 被写(C)
12 非耐力壁	非耐力壁	未指定 0.0	
133 設定なし	設定なし	0.0	
1 構造用合板 7.5mm以上	構造用合板 2.5	未指定 2.5	
2 パーティクルボード 12mm以上	ለ°−ティウルボード 2.5	未指定 2.5	表 <sup>上</sup> i6加(A)
3 //-/\*#*-/\* 5mm	ለ-Ւ՞ቆ՞-Ւ՞ 2.0	未指定 2.0	
4 硬質木片セメント板 12mm	硬質木片セメント板 2.0	未指定 2.0	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
5 フレキシブル板 6mm	フレキシブル板 2.0	未指定 2.0	End to share by
6 サーモフ°ライ 4mm	サーモフ°ライ 2.0	未指定 2.0	<b>冬</b> 編集(E)
7 パルプセメント板 8mm	パルプセメント板 1.5	未指定 1.5	
8 せっこうボード	せっこうボード 0.9	未指定 0.9	の筋違い
20 構造用せっこうボード A種	構造用せっこうボードA種	未指定 1.7	面材(耐力壁)
22 構造用せっこうボードB種	構造用せっこうボードB種	未指定 1.2	▼ ◎ 面材(準耐力壁)
			1 H# ++72/

- ②「面材(耐力壁)」で「非耐力壁」が設定されているか確認をします。
- ③「非耐力壁」を選択し「編集」をクリックします。

耐力壁(面材)	
マスターコード	12
設定	
マスター名称	非耐力壁
マスター分類	非耐力壁
	<u>入力内容 =&gt; 例 筋交い90×90(片) ■帳票の区分表示に使用</u> 
壁区分	未指定    ▼
壁倍率	0.0 倍
☑ 非耐力SW	
了解	5

- ④ 「耐力壁(面材)」のダイアログが表示されます。
- **⑤** 壁倍率=0.0倍、「非耐力SW」にチェックが付いているか確認し、了解をクリックします。