補助―マスター編集―加エグループマスター

マスクー編集 メニューファイル 会社情報 パレット設定 相種・等級マスター 材オニュー 金物マスター 金物マスター 金物マスター 金物マスター 金物マスター 金物マスター 登屋マスター 聞口部マスター 建自補正マスター 壁合板スリーブマスター まぐさスパン表マスター 木取りマスター 古板板取りマスター 古板板取りマスター ご友杯マスター ごた杯マスター ごた杯マスター	編集(E) 読込(L) (保存(S)	 加工グループマスクー編集 シージング対象有無別 分落は材有無レイヤ別 分落は材有無明 	× 編集(E) 追知(A)	(4)	
本材単価マスター 金物単価マスター 合板単価マスター 加工設定マスター 加工プループマスター 愛工ットマスター ダミー材マスター まぐさ調整材マスター さくさ調整材マスター 合わせ桂マスター 分ドマスター DXFマスター 加工機シリアランスマスター ハープショントマスター ユーザーファイル出力	開じる(炎)	습わせ材レイヤ別 壁タイプ別 開ロセット材想 開ロセット材壁タイプ別 壁合板有無	削除(D) □ピー(C) 名称変更(B) 追加 名前 壁合板有無 終了(公)	►2 _	× 3 ×
グルーブ 壁タイブ 壁合板がり - 壁合板なし -	壁合板 閉口セット ○ - × -	 合わせ材 分落し材 シー 二 二	- ジング 村種 - 堅枠,上枠,下枠,頭つなき - 堅枠,上枠,下枠,頭つなき	5. 窓台, 窓まぐさ, まぐさ受け, 上枠添え 5. 窓台, 窓まぐさ, まぐさ受け, 上枠添え	編集(E) 注加(A) 育明余(D) (本) (本) (本) (※7(X)

加工グループマスターでは、材種や対象となる条件を指定して加工データを出力できます。

- 1 〔補助 マスター編集〕の「加工グループマスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- 2 「加工グループマスター編集」の画面が表示されますので、「追加」をクリックします。
- ③ 「追加」の画面が表示されます。

加工グループ名称を設定し、「OK」をクリックします。

- ④ 「加工グループマスター編集」の画面で追加した加工グループを選択し、「編集」をクリックします。
- ⑤「加工グループ設定編集」の画面が表示されますので、加工対象を設定します。

補助 ―マスター編集 ―加 エグループマスター

■加工データを出力するグループを設定します。

<加エグループマスター編集:追加>

🔛 加エグループマスター編集	×			
分落し材有無レイヤ別 合わせ材レイヤ81	編集(E) 道助(A) 削除(D) 二ピー(C) 名称変更(B)	(1)		
	追加		×	
	名前 壁タイブ別		OK キャンセル	(2)
	終了(🖄			Ŭ

- ①「加工グループマスター編集」の画面で「追加」をクリックします。
- ②「追加」の画面が表示されます。 グループ名称を設定し、「OK」をクリックします。

補助 ―マスター編集 ―加エグループマスター

■加工グループに加工対象となる条件を設定します。

<加エグループ設定編集:追加>

 第 加工グループマスクー環集 分落し村有無レイや別 会わせ村小イや別 建築イブ別 第 加工グループ設定編集 	× 編集(E)… 適助(A)… 育助(A)… 育助(C) 二ビー(G)… - 壁クイブ別	1			×
ブループ	壁タイナ 壁合板 F		シージング 材種	×	編集(E)
		グループ名称 外壁 望ッイブ 外壁 壁き板 ●指定 日ロセット ●指定 合わせ材 ●指定 ジネル材 ●指定 ジャジング ●指定	 ↓ ↓<th><u>のK</u> キャンセル のみ</th><th></th>	<u>のK</u> キャンセル のみ	
	(7 対象材種 三枠 二枠 下枠 間つなぎ 窓台 窓まぐさ まぐさ受け 上枠 に称 高台 窓まぐさ まぐさ受け 上枠 下枠 間へなぎ 窓台 窓まぐさ まぐさ受け 上や や 下枠 間へなぎ こ た で き で さ 受 け し や い た で き で さ 受 け し や の 、 た っ さ 、 で さ 、 つ さ 、 で さ 、 つ さ 、 で さ 、 つ さ 、 つ さ 、 つ さ 、 つ さ 、 つ う し や 添え へ う し や 添え へ う し た や ふえ 木 下 や 村 し 上や た 、 う た う こ 大 、 う さ し な う た う こ 大 、 う さ し 作 下 地材 し た や ふ え 木 し 合 た 、 こ 本 う こ 本 う こ 本 う こ 本 、 う こ 本 し 作 下 地材 し 本 、 、 二 本 し な た 、 こ 本 し 音 た 、 、 本 し 二 作 下 地材 し た 本 し 、 た 、 し 合 た 、 、 本 し こ 作 一 地 村 し し た 、 、 本 し こ 作 一 地 村 し し 本 ー 、 つ し 、 、 、 し つ た ー し で や し 本 し 、 、 、 し つ し 、 、 、 つ し 、 、 し 、 、 つ し 、 し 、 、 つ し 、 、 う し 、 う し 一 、 う し 、 う し し 、 う う し し 、 う し 、 う し 、 う し 、 う し し し し し し し し し し し し し	〕 追加(A) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	材種追加 開産未添え未 谷垂未添え未 園総為支大山体 空港 空港 空谷 医谷 田田区 小水 夏小盤医枠 妻小盤下枠 妻小盤下枠	х (к ++>tz// 5

- 1 「加工グループマスター編集」の画面で加工グループを選択し、「編集」をクリックします。
- 2 「加工グループ設定編集」の画面が表示されますので、「追加」をクリックします。
- ③ 「追加」の画面が表示されますので、グループ名称等を設定します。
 - グループ名称:〔自動生成 加工〕で「加工対象」を選択する際のグループ名称を設定します。

2 壁タイプ

- ・指定なし:壁タイプを指定せずに加工データを出力します。
- ・内壁:内壁のみの加工データを出力します。
- ・外壁:外壁のみの加工データを出力します。
- ・界壁:界壁のみの加工データを出力します。

補助―マスター編集―加エグループマスター

- 登合板
 - ・指定なし:壁合板の有無を指定せずに加工データを出力します。
 - ・なし:壁合板が配置されていない壁ユニットの加工データを出力します。
 - ・あり:壁合板が配置されている壁ユニットの加工データを出力します。
- 4 開口セット
 - ・指定なし:開口セット材の有無を指定せずに加工データを出力します。
 - ・除外:開口セット材を含めずに加工データを出力します。
 - ・開口セット材のみ:開口セット材のみの加工データを出力します。
- 5 合わせ材
 - ・指定なし:合わせ材の有無を指定せずに加工データを出力します。
 - ・除外:合わせ材を含めずに加工データを出力します。
 - ・合わせ材のみ:合わせ材のみの加工データを出力します。
- 分落し材
 - ※ 分落し材は、〔補助 マスター編集〕の「材寸マスター 入力・加工用材寸」で設定します。
 - ・指定なし:分落し材の有無を指定せずに加工データを出力します。
 - ・除外:分落し材以外の加工データを出力します。
 - ・分落し材のみ:分落し材の加工データを出力します。
- 7 シージング
 - ※ シージング加工機 I/F オプション機能になります。
 - ・指定なし:シージング加工の有無を指定せずに加工データを出力します。
 - ・除外:シージング加工対象外となる壁ユニットの加工データを出力します。
 - ・シージングユニットのみ:シージング加工対象となる壁ユニットの加工データを出力します。
- ④「対象材種」で「追加」をクリックします。
- 「材種追加」の画面が表示されます。
 加工データを出力する材種を指定し、「OK」をクリックします。
 ※ 材種は、CtrlキーやShift+で複数選択できます。
- ⑥「対象材種」で登録した材種を選択し、「▲」「▼」をクリックすると、登録順序の並び替えができます。
- 7 「対象材種」で登録した材種を選択し、「削除」をクリックすると、材種が削除できます。

補助 ―マスター編 集 ―加 エ グループマスター

■加工対象を選択して〔自動生成-加工〕を実行します。



- (1) 〔自動生成 加工〕をクリックし、「加工グループマスター」で設定した加工グループと加工対象を 選択します。
- ② 加工生成実行後、〔積算 木材積算編集〕をクリックします。 「木材積算編集」の画面で「材加工」と表示された名称が①で実行した積算結果です。
- ③ 「加工グループマスター」で設定した条件の材が積算され、加工データが出力できます。