## 印刷一横架材加工図



## 横架材加工図では、横架材加工図を帳票出力します。

- ① 〔印刷〕-〔横架材加工図〕を選択します。
- ② 「横架材単品加工図」の画面が開きます。 ☑をクリックし、出力する材を選択します。
- ③ 「印刷実行」をクリックします。
- ④ 「土台」「桁·梁」など材種ボタンをクリックすると、出力する材が選択できます。

1	相"课	2面表示 4面表示	指定材選択 ダミ	一材OFF 短材選択 選択反転	全選択全	<i>7</i> U7		
18 2	2F康建 2F小	<b>服</b> 梁						
村No )	材種	樹種	等級	W×H×L	面情報			
1000	25年業	(出版)	(四)余116	105×300×3860.0	200			
	2FIER		乾燥1廠					
		未12	乾燥1等		200			
003	2F床梁	米松	乾燥1等	105×300×3514.0	200			
004	2F床梁	米松	乾燥1等	105×270×3602.0	200			
005	2F床读	米松	乾燥1等	105×240×3861.0	200			
	2F/Kak		乾燥1辆					
867	2F床课	米位	乾燥1等	105×240×3640.0	200			
800	2F床梁	米松	乾燥1等	105×240×3602.0	250			
909			乾燥1等	105×240×3602.0				
010	2F床澡	米松	乾燥1等	105×240×2950.0	2面			
011	2F床梁	米松	乾燥1褥	105×240×2692.0		_		
012	2F床澡	米松	乾燥1褥	105×240×2692.0				
013	2F床梁	米12	<b>6</b> 23年11時	105×240×1782.0	2dn			
014	2F床梁	米松	乾燥1等	105×240×1782.0				
015	2F/乐梁	*粒	乾坤1等	105×240×1398.0				
016	2F 床 楽	米12	QE2律1等	105×240×1398.0	+ #	ドク	「Chift」ナ を畑し かがに/	511,
017	2F康读	米松	乾燥1等	105×210×3602.0	+	- 100	5    し] キーを押しなかり:	יעי
018	2F.床梁	米松	乾燥1等	105×180×3860.0				
019	2F床梁	米12	Ø23年176	105×180×3602.0		<b>66</b>		
					クすると	、軛じ	用 指 正 ( 選 択 (きます。	
					_			
					[Ctrl]	土 - 7	を押したがらクリックで 個	カじ
					I CUI J	T (		~ 10
					122 HT	+ + -	F	
				l	選択で	きます		
				\ \	~	- 0. 2		

全項目		印刷実行
	土台	プレビュー
	大引	編集・印刷
	桁・梁	設定。
	母屋	標準プリンタ
	棟木	長材ブリンタ
	隅木	
	谷木	
		指定材自動潮
		短材自動選拔
BildEith		選択材反較
Piopy	1	閉じる

1 「設定」ボタンをクリックし、単品加工図の表示を設定することができます。

表示設定	<ul> <li>モシュールビッチ表示</li> <li>♪ 非表示</li> <li>● 部分モジュール</li> <li>● 常時表示</li> <li>注記設定</li> <li>● 注記無し</li> <li>● 上注記</li> <li>● 下注記</li> </ul>	出力順番	<u>ok</u> (++∵te)
<ul> <li>✓ 柱もたせ</li> <li>ボルトレベル</li> <li>✓ 上下まくり量</li> <li>✓ 兜、茶臼反対面</li> <li>✓ 商引ボルト</li> </ul>		● 14世写/順 数値表示モード ● 実数 ● 整数 文字倍数 ● 00 ↔	
<ul> <li>✓ 期付長</li> <li>✓ グリッド距離</li> <li>✓ 垂木欠き量(加工別設定有り)</li> <li>✓ 大引欠き量(加工別設定有り)</li> <li>✓ 大引欠き量(加工別設定有り)</li> </ul>		周紙余白       上側     0       方側     0       右側     0	
<ul> <li>✓ BLGETRINAN L82 5</li> <li>加工位置表示モード         <ul> <li></li></ul></li></ul>		レイアウト ④ 標準レイアウト ● レイアウトA ● レイアウトB ● レイアウトC	
加工位置表示わジョン 図根太 マ火打		加工表示モード 画面用 ② 2面表示 ③ 4面表示 ③ 不可視加工表示	
◎間柱 ◎垂木		加工表示モード 印刷用	

②「表示設定」「モジュールピッチ表示」「加工位置表示オプション」など各項目毎にチェックマークを 付け設定する事ができます。





印刷一横架材加工図/設定

9 レイアウト



印刷一横架材加工図/設定

