

モジュール変更では、入力途中の基本モジュール変更ができます。

部分モジュール変更も可能です。

- 1 〔一括変更 モジュール変更〕を選択します。
- ②「変更後」のモジュールを入力し、「OK」をクリックします。
 ・相対座標で移動・・・モジュール変更した部分の要素を相対移動します。
 ・グリッドからの距離を固定・・・1/1 グリッドからの距離を固定します。
 ※サブグリッドで配置されている材は、移動しません。
- ③ モジュールが変更された時点で移動した内容、削除した内容が一覧表で開きます。

意匠CAD、基礎CADに切り替えた場合、「モジュールが変更になっています」のメッセージが表示 されます。意匠データ・基礎データの移動、伸縮、削除は行いません。 一括変更 ―モジュール変更

モジュール変更	×
変更前 変更後 	
 ● 相対座標で移動 ● グリッドからの距離を固定 	
✓対象外要素削除 OK キャンセル	

《 移動・伸縮の対象となる要素 》

・移動・・・位置が移動される。

・伸縮・・・長さや範囲が拡大、縮小される。

横架材	柱・束材	端部加工	ボルト	間崩線	間崩点	開口部
外壁線	地回線	区画	部屋	耐力壁	貫	胴縁パターン
注記	引出線	寸法	切断線	妻壁	ベランダ領 域	通気層
けらば領域	内部間仕 切	柱欠取区 画	ダボ	天井	軒天井	屋根

《 強制削除対象となる要素 》

・「対象外要素削除」の設定に関係なく削除される。

火打土台 火打梁 エラーマーカー

※ 部分モジュール変更の場合は、選択した範囲内が強制削除されます。

《 対象外要素削除をONにした場合に削除対象となる要素 》

・「対象外要素削除」を設定した場合、削除される。

根太	根太掛	垂木	垂木掛	隅垂木	谷垂木	ケラバ垂木
間柱(大)	間柱(真)	間柱受	破風	鼻隠し	広小舞	登淀
頭繋	胴縁	方立	入隅受	天井野縁 枠	天井野縁	天井野縁 受
天井野縁 吊木	軒天野縁	軒天野縁 枠	全合板 (野地板 含む)	全パネル	屋根	

※ 部分モジュール変更の場合は、選択した範囲内が強制削除されます。

※ パネル、合板、野地板は、対象外要素削除をONにした場合に削除されます。ONにしない場合は移動、伸縮もされません。

初期設定―部分モジュール[横]



部分モジュール[横]は部分的に横モジュールを変更する場合に使用します。

〔初期設定〕--〔部分モジュール[横]〕を選択します。
 変更したいモジュール①点をクリックし、②画面が表示されたら、設定数値をキー入力します。
 「OK」をクリックすると、指定した位置のモジュールが変更されます。

初期設定一部分モジュール[横]/[縦]

部分モジ	リュール変更	\mathbf{X}
2	部分モジュール ぬーる を変更しますか?	
\checkmark	変更前 : 910 変更後 : 1500	
	× ●分刊3 ②	 ・ ・ ・

部分モジュールを変更する際に、表示される画面の説明です。

- ① 変更前数値⇒変更後数値を示します。
- 2 「グリッドのみ変更する」

・クリックした位置の番付のグリッドが変更されます。

(3) 「要素を移動する」

・「相対距離で移動」「グリッドからの距離を固定」「対象外要素削除」の選択ができます。

《相対距離で移動》

・モジュール変更した部分の要素を相対移動します。

《グリッドからの距離を固定》

・1/1 グリッドからの距離を固定します。

※ サブグリッドで配置されている材は、移動しません。

《対象外要素削除》

・**Ⅳ-5-2**の図を参照下さい。

上記、設定後「OK」をクリックし、部分モジュール変更を確認し、「はい」をクリックします。

初期設定一部分モジュール[横]/[縦]

部分モジュール変更
部分モジュール ぬーる を変更しますか?
変更前: 910 変更後: 1500
はい <u>()</u> いいえ(<u>)</u>

部分モジュールを変更する際に、表示される画面の説明です。

- ① 変更前数値⇒変更後数値を示します。
- 2 「グリッドのみ変更する」

・クリックした位置の番付のグリッドが変更されます。

(3) 「要素を移動する」

・「相対距離で移動」「グリッドからの距離を固定」「対象外要素削除」の選択ができます。

《相対距離で移動》

・モジュール変更した部分の要素を相対移動します。

《グリッドからの距離を固定》

・1/1 グリッドからの距離を固定します。

※ サブグリッドで配置されている材は、移動しません。

《対象外要素削除》

・**Ⅳ-5-2**の図を参照下さい。

上記、設定後「OK」をクリックし、部分モジュール変更を確認し、「はい」をクリックします。

初期設定―部分モジュール[縦]



部分モジュール[縦]は部分的に縦モジュールを変更する場合に使用します。

〔初期設定〕--〔部分モジュール[縦]〕を選択します。
 変更したいモジュール ①点をクリックし、②画面が表示されたら、設定数値をキー入力します。
 「OK」をクリックすると、指定した位置のモジュールが変更します。