補助一マスター編集



- (1) 〔補助〕—〔マスター編集〕をクリックします。
- 2 「設定ツール起動」のダイアログが開きます。
- ③ 「設定ツール一覧」より変更するマスターを指定して「編集」をクリックします。

補助―マスター編集―構造計算設定ツール



【書込】 設定ツールー覧で指定したマスターを任意の場所に保存できます。

【読込】 設定ツールー覧で指定したマスターを任意の場所から読込むことができます。

フォルダーの参照	×
読込マスターディレクトリ指定	
DVD ドライブ(E) JUムーパブル ディスク(F:) Dkup XBASEマスター XSTARマスター ユーザーファイル 構造計算マスター strakc strakc	
- 1701 	
確認	X
<構造計算設定ツール>を読み込みますか? (はい(Y) いいえ(N)	

「読込」をクリックすると、「フォルダーの参照」画面が表示されますので、読込みたい場所(「strcalc」が入っているフォルダ)を指定して「OK」をクリックします。

2 確認画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

