

番付設定では、番付が任意で設定できます。

- ①〔初期仕様-番付設定〕を選択します。
- ②「番付設定」の画面が表示されます。
 「横番付」「縦番付」タブでそれぞれ番付記号や番付記号表示の有無を設定します。

<番付読込>



 「番付設定」の画面で「番付読込」をクリッ クします。

2 「開く」の画面が表示されます。 読込するテキストファイルを選択し、「開く」を クリックします。

③ 番付記号が読込できます。 「ОК」をクリックすると、伏図上に設定した 番付記号が表示されます。

番付読込の際は、番付記号が羅列されたテキストファイルを読込します。	
ABCD(番付設定).txt - メモ帳 - ロ × ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(Y) ヘルプ(出) A B C D E F	拡張子「.txt」のテキストファイルを 作成します。
	番付記号を設定します。
P QRS T U > ₩X>	
z C	

<番付出力>



「番付設定」の画面で「番付出力」をクリックします。

②「名前を付けて保存」の画面が表示されます。 ファイル名を指定し、「保存」をクリックします。

③ 番付記号が出力されます。 出力したファイルを別のパソコンに移動し、 「番付読込」から読込できます。

<縦横番付入替>



①「番付設定」の画面で「縦横番付入替」をクリックします。

2 縦番付記号と横番付記号が入れ替わります。

<番付記号表示ON/OFF>



- 「番付設定」の画面で番付表示の有無を指定します。
 非表示にしたい番付記号で「〇」(表示ON)をクリックすると、「–」(表示OFF)に変更 されます。
- ②「すべて表示」「すべて消去」を選択すると、一括で番付記号の表示ON/OFFができます。