- - -

2 入力関連マスター―樹種等級マスター



樹種等級マスターでは、使用する樹種・等級を登録します。

〔補助〕-〔マスター編集:樹種等級マスター〕をダブルクリックするか、「編集」をクリックします。

2 入力関連マスター―樹種等級マスター



「樹種・等級」の編集画面が開きます。「樹種」をクリックします。

翻樹種	マスター編	集			
0 未稽 2 3 4 5 11 2 3 11 2 4 5 11 2 3 13 3 14 5 7 15 7 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	指定 「「森特林特特」の 「森特特特徴」の 地でフラクラキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して フラクキリう して して フラクキリう して して フラクキリう して して して して フラクキリう して して して して して して して して して して			編集 追加 削除 ポート ドート	
	追加 コード 名称 類 属性	204 集成 集成 ② 化粧集成 ③ 丸太 ③ 鉄アングル ③ 積層集成 ④ ビーム		0k	

「追加」をクリックします。

「コード」「名称」「分類」「属性」を設定します。

「OK」をクリックします。

※「コード」は既存で登録してあるコード以外を登録してください。

2 入力関連マスター―樹種等級マスター

◆ 樹種・等級マスターの属性について

躢 追加		×
ז <i>−</i> ר	204	ОК
名称	集成	キャンセル
分類	集成 ▼	
性	☑ 化粧集成	
	□丸太	
	■鉄アングル	
	□ 積層集成	

・属性・・・各属性にチェックをつけて設定します。

化粧集成・・・・材長チェックの際に集成材で設定した長さを参照します。



丸太・・・・・配置した桁・梁が丸太の表示に変更されます。

鉄アングル・・・火打ち金物の表示になります。

積層集成・・・・・積層材のラミナー方向を表示します。

