Space [Dolphin設)	定(物件)		
設定	壁設定	基礎設定	金具設定	
	荷重			実行モード
				物件概要
		水平	構面	地域情報
	等級			垂木·根太
8500				
	Dolphin			

1 〔設定 – 物件設定 – 設定 – 荷重〕をクリックすると「荷重設定」のダイアログが開きます。

荷重設定					×
荷重ランキング					
標準設定	•				
床荷重(洋室1F)	【標準(洋室系) ▼	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(洋室2F)	[標準(洋室系) ▼]	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(洋室3F)	標準(洋室系) ▼	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(和室1F)	標準(和室系) ▼	単位荷重	590.0	N/m ²	
床荷重(和室2F)	【標準(和室系) ▼	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(和室3F)	標準(和室系) ▼	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(バルコニー)	רבבעווין 🗸	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(ルーフバルコニー)	ルーフハルコニー荷重① 🔹	単位荷重	2300.0	N/m²	
床荷重(ペントハウス)	^♡トハウス荷重① ▼	単位荷重	2390.0	N/m²	
床荷重(バス)	バスコア *	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(土間浴室)	内部土間	固定荷重	600.0	kg/m²	
床荷重(小屋裏収納)	小屋裏収納	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(階段)	階段 🔹	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(内部土間)	内部土間	単位荷重	600.0	N/m²	
床荷重(車庫)	■庫·倉庫	単位荷重	590.0	N/m²	
床荷重(吹き抜け)	吹抜(床組無) ▼	単位荷重	0.0	N/m²	
外壁荷 <u>重</u>	サイディング張り 🗸	単位荷重	350.0	N/m²	
内壁荷重(1F)	─般内壁	単位荷重	350.0	N/m²	
内壁荷重(2F)	─般内壁	単位荷重	350.0	N/m²	
内壁荷重(3F)	一般内壁	単位荷重	350.0	N/m²	
特殊壁荷重(袖壁)	(袖壁(内壁荷重) ▼	単位荷重	0.0	N/m²	
	バルコニー壁手摺 ▼	単位荷重	0.0	N/m²	
特殊壁荷重(吹抜手摺)	吹抜バルコニー壁手摺 ▼	単位荷重	50.0	N/m²	
特殊壁荷重(パラペット)	//ラペット ・	単位荷重	0.0	N/m²	
屋根荷重	彩色石綿板	単位荷重	640.0	N/m ² 回屋根ごとに。	参照する
土間荷重(ポーチ)	(ポ−チ •	単位荷重	200.0	N/m²	
土間荷重(テラス)	🗾	単位荷重	100.0	N/m² 了解	4+)til

2 「屋根ごとに参照する」にチェックを付けて「了解」をクリックします。

設定 – 物件設定 – 設定 – 荷重

<屋根ごとに参照する>



③ 伏図モードで
※土台レイヤでは表示されません。

4 屋根荷重を変更する屋根をクリックします。

⑤「荷重設定」ダイアログが表示されますので、屋根荷重を選択して「了解」をクリックします。