

見付面積編集機能



見付面積編集機能を追加しました。

- ① 形状編集 をクリックします。
- ② 編集 をクリックすると、〔見付編集〕が起動します。

壁量計算 —	見付面積編集機能
--------	----------



- ③ 編集する見付面のタブを選択します。
- ④〔編集〕をクリックします。
- **⑤** 編集機能のアイコンが選択できるようになり、見付形状の編集が可能となります。

面タブは、〔補助/マ している面が表示され	スター編集〕ー〔構〕 ユます	造計算設定ツール〕-〔壁設定タブ/見付けī
見付け面設定		「頭 見付編集
面設定	見付け面補正値	ファイル(F) 面(S) 操作(O) チェック(C) グリッド(G) 表示(D)
北面	璧厚 65 mm	再読込 編集
	屋根厚 150	
	軒の出わらり -50 mm	
	事 あ まの出わか -50 mm	* CUTY - C 16)来得時か オフセット
	717/L_2007.001	
	☑ 形状凹凸調整	
南面		
見付形状外7°		
 ○ 芯で作成 ● 壁厚等を加 	DO#	
		移動 複写

壁量計算 —

見付面積編集機能

◆アイコンの機能





オフセット

数値を入力すると、マウスで支持した点からその数値分 オフセットされます。



《 壁量計算 》

壁量計算 —	見付面積編集機能			
壁重計算	見付面積編集機能 「197(C) グリッド(G) 表示(D) 編集 う C ① ① i ぷ + - + - +	【距離測定】 — 測定したい箇所の距離を表示します。		
移動量 ○ ② 2点ビット ○ 数値入力 計測方法 ○ ③ 1点ビット ○ 2点ビット 表示要素 ▽ ▽ 見付形状 □ エラー ▽ 屋根勾配 ▽ 支援力率 ○ 当動形状		 (追加) — 2点ヒットで線分を入力します。 角度 ボタンをクリックすると、角度や勾配を指定して線分を入力することができます。 例) 45°入力 ⑤ (角度) (文配) (150 度) (150 度) (150 度) (150 0 E) (150 E) (
 [移動・複写] — 選択した線分の移動、複写します。 をクリックし、				

〔伸縮〕— 指定した線分を伸縮します。

1点目で線分を指定し、2点目で移動又は複写する位置を指定します。

₭ 〔分割・結合〕 — 配置した線分を切断、結合します。

1点目で切断する線分を指定し、2点目で切断位置を指定します。切断位置をクリックすると、 結合されます。



ゴ^{} [コーナー]** ― 指定した2本の線分のコーナーを形成します。

☞ 〔削除〕 — 指定した線分を削除します。

交点で分割 されます。



★ 〔無効点連結〕 — 範囲指定した箇所の一直線上にある線分の端部を一括結合します。
範囲指定すると、赤く表示された一直線上
にある端部が結合されます。



◆形状チェック









◆表示要素 : チェックのON/OFFで要素の表示、非表示が設定できます。



NETEAGLE