

材にかかっている等分布荷重及び、集中荷重の詳細を確認することができます。

- ① 〔補助〕−〔マスタ−編集〕をクリックします。「設定ツ−ル起動」のダイアログが表示されます。
- 2 「構造計算設定ツール」を選択し、「編集」をクリックします。
- ③「印刷設定」タブを選択し、「印刷設定」をクリックします。
- ④ 「モーメント図」の横架材で「荷重根拠を表示」を選択し、「集中荷重内訳表示」にチェックを付け、 「OK」をクリックします。

梁成検討の荷重根拠の出力対応

印刷/梁成検討/2.2.梁・桁・胴差の設計に、その材にかかっている等分布荷重や集中荷重 の詳細が表示されます。



か10 柱(6030)

[合計]

890.708 1421.511 10858.040 13602.907

890.708 1421.511 9771.159 12516.026

梁成検討の荷重根拠の出力対応





◆「集中荷重内訳表示」のチェックを外した場合、集中荷重の[合計]の数値のみ表示されます。

177								
						1		
				曲げ			たわみ	
	スパン	自由回稿	1921-荷重	長期	短期積雪S	長期	短期積雪S	
) 壁量計算書2 (1) 評価書4 (1) 評価書價	(am)	(m)	(N/mi)	(N/cm)	(N/cm)	(N/cm)	(N/cm)	
	91.00	0.2071	550	1.252	1.252	1.252	1.252	
ê⇒		0.2071	250	0.569	0.569	0.569	0.569	
		2.5935	660	18.810	18.810	18.810	18.810	
便来你 ① 用欲分割奴指定		0.2071	1300	2.959	2.959	22	-	
775- 縦1 圖 横2 圖		0.2071	600	-	-	1.366	1,366	
				23.590	23.590	21.997	21.997	
● 用紙サイスよる分割	91.00	0.2071	550	1.252	1.252	1.252	1.252	
◎ 荷重根拠を表示		0.2071	250	0.569	0.569	0.569	0.569	
■ 集中商新内設書子		2.5935	660	18.810	18.810	18.810	18.810	
一来十回那户端(水(小		0.2071	1300	2.959	2.959	-	-	
柱材 ③ 用紙分割数指定		0.2071	600	-	-	1.366	1.366	
鮮 2 画 積 3 画				23,590	23.590	21.997	21.997	
	91.00	0.2071	550	1.252	1.252	1.252	1.252	
◎ 用紙サイズよる分割		0.2071	250	0.569	0.569	0.569	0.569	
		2.5935	660	18.810	18.810	18.810	18.810	
		0.2071	1300	2.959	2.959	-	-	
		0.2071	600			1.366	1.366	
				23.590	23.590	21.997	21.997	
UN TELEN	91.00	0.2071	550	1.252	1.252	1.252	1.252	
		0.2071	250	0.569	0.569	0.569	0.569	
固定何靈(2階77號)		2.5935	660	18.810	18.810	18.810	18.810	
278		0.2071	1300	2.959	2.959	-	-	
(2階(にわか用)		0.2071	600	22.500	22,500	21.007	21.007	
	-			20.000	20.000	21.777	64.007	
					曲げ		たわみ	
集中荷重名称				長期	短期積雪S	長期	短期積當S	
				(N)	(N)	(N)	(N)	
P1 か7 桁、梁(1002) 柱(6028)				5684.076	6753.622	4524.736	5594.282	
P2 か8 桁、梁(1021)				2174.172	2174.172	1449.630	1449.630	
P3 か9桁、梁(1003)柱(6029)				5431.869	6392.079	4272.529	5232.739	
				10050 040	12602 007	0771 150	12516 026	