ファイルー復旧

<i>K</i>				XE	15		_ 🗆 🗙
ファイル(F) 表示(V)	補助(U) ^	ルプ(H)					
新規作成(N)		Ctrl+N 2床1	母 2小 2母 😡 ① ② ③ ④ ⑤ 」 =	-1) = A ₽80 ₽	釒←⇒丗⊟⊿๏๏	2 Ka 2D	
物件選択(O)	(Ctrl+O					
FD記込(R) FD解連時込(F).							
復旧(V)							
アプリケーションの彩	\$7(Y)						
7777 237074	<) (v)						
			復旧図面	選択	>	3	
	物件番号	丁事名称		日時			
	SAMPLE	サンブル物	件	2015年10月	21日12時50分49秒		
				2015年10月 2015年10月	21日 13時00分49秒 21日 13時10分49秒		
					•••••		
						確認	×
	育り	除	全削除	選打	く <u>キャンセル</u>		
-					(2)	SAMPLE サンプル物件 2015年10日21日12時10分40利)を詰み込んでもとろしいですか?
						- 2013#10/J2101300001990	- EBUV/EDV C 7/011
							OK =+7751
自動保存図面から物作	牛を復旧				SAMPLE : サンプル物作	井 土台	②更 CAP NUM

復旧では、物件データを自動保存した日時まで復旧することができます。

- ① 〔ファイル 復旧〕を選択します。
- ②「復旧図面選択」の画面が表示されます。 物件番号/工事名称を選択後、日時から保存された時間を選択します。 「選択」をクリックします。
- ③ 「確認」の画面が表示されます。「OK」をクリックします。 選択した日時の時間まで、データが復旧されます。



〔補助 – 操作モード設定〕の「自動保存」にチェックをつけている場合に、設定した時間 間隔で物件データが自動保存されます。

補助一操作モード設定一入力設定/自動保存



入力設定/自動保存では、自動バックアップの時間と回数、保存先を設定します。

- 1 〔補助 操作モード設定〕をクリックします。
- ②「操作モード設定」の画面が表示されますので、「入力設定」をクリックします。
 「自動保存」にチェックをつけ、自動バックアップの間隔と回数を設定します。
 ※ バックアップの回数を超えると、古いデータから消去されます。
 ※ 自動保存では1~30分間隔、3~10世代の間から設定できます。
- ③ 自動バックアップの保存先を変更する場合は、「自動保存先」で をクリックします。
- ④「フォルダー選択」の画面が表示されます。
 自動保存先を指定し、「フォルダーの選択」をクリックします。
 ネットワーク上や外付けのハードディスクが選択できます。
- ⑤ 設定後、「OK」をクリックします。