Space Dolphin設定(初期值)										
設定	壁設定	基礎設定	金具設定							
	荷重			実行モード						
	等級	水平	構面	地域情報 2次部材	-					
Space	Dolphin			OK toyil						

設定一物件設定一設定一実行モード一2次部材一垂木

(1) 〔設定 – 2次部材〕をクリックします。

2次部材					
垂木 根太 屋根葺き材					
屋根勾配	4.0	4	風圧力係数Cf1(軒部)	1.37	母屋小屋束接合部の検討有無 検討しない ~
軒の出寸法	600.0	(mm)	風圧力係数Cf2(内部)	0.42	はね出し単純梁の検討有無 検討しない ~
ケラバの出寸法	455.0	(mm)	風圧力係数Cf3(ケラバ部)	1.00	母屋間最大ビッチ 1820.00 (mm)
垂木ビッチ	455.0	(mm)	垂木-軒桁接合部 使用金物強度	1400.00	
母屋ビッチ	910.0	(mm)	垂木-母屋接合部 使用金物強度	1400.00	
軒桁から母屋までの距離	910.0	(mm)	母屋-束接合部 使用金物強度	1080.00	
母屋スバン	910.0	(mm)	屋根仕上 彩色石綿板	~	単位荷重 640.0 N/m <sup>2</sup>
軒桁高さ	8920.0	(mm)	妻壁から次の小屋束までの距離	1365.00	(mm)
合板の有無	合板 ~	]		初期値	
S			2		了解 キャンセル

②「垂木」の設定を行います。



設定一物件設定一設定一実行モードー2次部材一垂木

<風圧力係数 Cf1 (軒部) / Cf2 (内部) / Cf3 (ケラバ部) >

各検討位置の風圧力係数を設定します。

<垂木-軒桁接合部/垂木-母屋接合部 使用金物強度>

各接合部に使用する金物の引張強度を設定します。

## <母屋小屋束接合部の検討有無>

屋根形状により、母屋小屋束接合部の検討の有無を「検討しない」「検討する」から選択します。

## <はね出し単純梁の検討>

軒先部分の断面検討として、鉛直荷重に対するはね出し単純梁の検討の有無を「検討しない」「検討する」から選択します。