入力関連マスター―樹種等級マスター



樹種等級マスターでは、使用する樹種・等級を登録します。

1 〔補助〕-〔マスター編集:樹種等級マスター〕をダブルクリックするか、「編集」をクリックします。

入力関連マスター―樹種等級マスター



①「樹種・等級」の編集画面が開きます。「樹種」をクリックします。

職樹種で	マスター編集	
012345 112345 112113 14115 161222 215 217 212 213 225 217 212 213 225 217 212 213 225 217 212 213 22 213 22 217 212 213 22 213 22 217 212 213 212 213 212 213 212 213 213 213	指定	
	<ul> <li>□-ド 204</li> <li>名称 集成</li> <li>分類 集成</li> <li>属性 ▼化粧集成</li> <li>□丸太</li> <li>□鉄アングル</li> <li>積層集成</li> <li>□ビーム</li> </ul>	ок 4+)/елл 3

- 2 「追加」をクリックします。
- ③ 「コード」「名称」「分類」「属性」を設定します。
- ④ 「OK」をクリックします。

※「コード」は既存で登録してあるコード以外を登録してください。

## 入力関連マスター 一樹種等級マスター

◆ 樹種・等級マスターの属性について

コード	204	ОК
名称	集成	キャンセル
分類	集成	•
	☑化粧集成	
20	一九太	
00	意味を	
4		

・属性・・・各属性にチェックをつけて設定します。

- 化 粧 集 成 ・・・・・ 材 長 チェックの際に集 成 材 で 設 定 し た 長 さ を 参 照 し ま す 。
- 2 丸太・・・・・配置した桁・梁が丸太の表示に変更されます。



入力関連マスター 一樹種等級マスター

## **<エクスポート>**

設定されている樹種、等級マスターのエクスポートデータを作成します。



- 「エクスポート」をクリックします。
- (2) 「エクスポート」画面が表示されます。エクスポートする樹種、等級を選択します。
   Sift+ーを押しながら全選択、Ctrl+ーを押しながら複数選択することができます。
- ③ 「実行」をクリックします。
- ④「フォルダーの参照」画面が表示されます。出力先を選択し、「OK」をクリックします。 指定した場所にファイルが作成されます。

【作成されるファイル】

樹種 → jyusyu.exp 等級 → tokyu.exp

<インポート>

樹種、等級のエクスポートデータをインポートします。



- ① 「インポート」をクリックします。
- 2 「開く」画面が表示されます。

インポートするファイル(樹種: jyusyu.exp、等級: tokyu.exp)を選択し、「開く」をクリックします。 ③ 樹種、等級マスターがインポートされます。