静岡県条例の安全率設定

設定壁設定	金具設定			
耐:	力壁			
2 壁長	係数 見付け面			
	開口高さ			
小屋	面積 帳票			
100	要壁長係数			
	床面積に乗ずる値│見付面積に乗っ	ずる値 壁量安全率		
	安全率(基準法)		安全率(表示基準)	
	地盤種別(3種は1.50)	1.50	地盤種別(3種は1.50)	1.50
	地震地域係数	1.20	壁率比 < 0.5	1.50
	耐震性能ばらつき	1.10		
	壁率比 < 0.5	1.50	4	
	安全率タイプ 一般 ● 一般 ● 前岡県系	合何		
		3	l	了解 キャンセル

静岡県条例の安全率の設定ができます。

- 〔設定〕−〔物件設定〕をクリックします。「STRUCTURE 設定」のダイアログが表示されます。
- 2 「壁設定」タブを選択し、「壁長係数」をクリックします。
- ③「壁量安全率」タブを選択し、安全率タイプで「静岡県条例」を選択します。
- ④ 安全率をそれぞれ設定して、「了解」をクリックします。

静岡県条例の安全率設定





〔印刷 – 性能表示 – 表 3:性能表示基準の壁量計算〕



静岡県条例で設定値が"0"の場合は"0"を掛けて検討され、必要壁量や <u>(İ)</u> 充足率が"0"となりますのでご注意ください。 耐质等級 (16) =(7)/(15) 壁量充足率 風に対する。 (18) 見付面積 (14) 単位面積あたりの 必要壁量(cm/cm2) 闇数=1又は 階数=2の2階 =((12)+(13)) ×K2×Z 層数=2の1階 =((12)×K1+(12)) (15) =(8)×(14) 必要壁量 (17) 等級判定 (16)>=1.0 なら適 必要壁長係数 (m2) =表1の(14) ත =1 1] 床面陶に乗ずる値 見付面衝に乗ずる値 壁量安全率 (cm) 安全率(基準法) 安全率(表示基準) 地盤種別(3種は1.50) 地盤種別(3種は1.50) 1.50 0.00 =((12)×K1+(13)) 地震地域低鞋 1.20 壁率比 < 0.5 0.00 1.10 耐震性能ばらつき 壁牢比 < 0.5 1.50 安全率タイプ 一般
● 静岡県条例 不適 30.3226 1531.7189 0.0000 16.0701 7# ++>ti =0.0x 0.0000

静岡県条例の安全率設定

