


## マスター編集—木取りマスター



**補助—マスター編集—木取りマスター**では、木取りルールを作成し、作成したルールごとに木取り内容を設定します。また、作成した木取りルールの順序を任意に並び替えることができます。

- ① 「補助—マスター編集」をクリックし、「マスター編集」の画面を表示します。  
「木取りマスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「木取りマスター編集」の画面が表示されます。  
「追加」をクリックします。
- ③ 「追加」の画面が表示されます。  
「名称」で木取りルールの名称を設定し、「OK」をクリックします。
- ④ 「木取りマスター編集」の画面に木取りルールが追加されます。  
木取りルールを選択し、「編集」をクリックします。
- ⑤ 「グループ一覧」の画面が表示されます。  
グループ別に木取り内容を設定します。




ルール内に設定したグループごとに木材積算を行います。  
また、グループ内に設定した木取り内容で積算されます。

マスター編集—木取りマスター




「木取りマスター編集」の画面で「▲」「▼」をクリックすると、木取りルールが並び替えることができます。  
CtrlキーやShiftキーで複数選択して並び替えもできます。



クリックしながら、順序を変更します。

木材積算実行時に「木取りルール」を選択した際、木取りルールの名称が並び替えた順序で表示されます。

- ・〔積算—木材積算実行〕の「木取りルール」



- ・〔自動生成—加工〕の「木取り」

