


設定—物件設定—壁設定—帳票

＜帳票＞



- ① 「壁設定 - 帳票」をクリックすると、「帳票設定」のダイアログが開きます。
- ② 「計算書印刷」で偏心率計算書を印刷する／しないの設定を行います。
 ※計算書改頁指定では、偏心率計算書の改頁する位置を指定できます。

＜壁量計算書／偏心率計算書＞

