

No33 初期設定-2



野地合板の先端オフセットで水平、勾配を指定して設定できます。

- ① 〔初期設定〕-〔野地板設定:野地板〕をクリックします。
- ② 〔野地板先端オフセット 指定方法〕から「勾配」「水平」を選択します。



NETEAGLE 1