




材とボルトの干渉チェック機能の強化

V18.0 より材からボルトがはみ出す場合（相手座彫「無し」）、加工生成時に警告を表示するように対応しました。

※相手座彫「有り」の場合は、従来通り「座彫はみ出しチェック」で設定されている座彫径の値で、材からののはみ出しをチェックします。



胴付部分からボルトがはみ出す場合、警告が表示されます。

【横架材】

横架材の上下面からボルト穴が出る場合、警告が表示されます。

【柱】

胴付部分からボルトがはみ出す場合、警告が表示されます。