


壁線合算指定



壁線合算指定では、壁線を合算する方向を指摘します。

- ① [入力]—[各種領域]—[壁線合算指定]を選択します。
- ② 2点ヒット(①—②)で合算する壁線の位置を指定します。
- ③ 「再計算」ボタンを実行します。
- ④ 指定した方向に壁線が合算されます。

※同条件で、合算できる壁線が複数ある場合のみ有効です。