


床面積に加算されていない箇所に配置した耐力壁について




テラス部分の袖壁等、床面積に加算されていない箇所に配置した耐力壁については、存在壁量として含まない為、対象の耐力壁にエラーマーカーとエラーメッセージが表示されます。




床面積に加算されていない部分
⇒存在壁量に加算しません。

【壁量計算書】



エラーとなっている耐力壁は
“耐力壁配置図”で記号が
表示されません。



種類	エラー内容
エラー	検討する床面積の領域に入っていないため、存在壁量に加算しません。
警告	検討する床面積の領域に入っていないため、存在壁量に加算しません。
正常	

※「表 1 : 令 46 条の壁量計算と壁のつりあい良い配置のチェック」でも、存在壁量として含まれません。