
領域指定印刷機能




領域を指定して印刷範囲を指定します。領域ごとの個別印刷、一括印刷ができます。

- ①〔印刷〕-〔領域指定伏図印刷〕を選択します。
- ②「配置」をクリックし、ドラッグで印刷領域を指定します。


NETEAGLE 1

領域指定印刷機能




<個別印刷>

印刷 する印刷 領域をクリックします。クリックした領域のみハッチング表示され、印刷されます。



<一括印刷>

配置した印刷領域すべてを一括で印刷します。



<一時印刷>

印刷する領域をドラッグして指定します。

NETEAGLE 2