


入力—要素—属性／開口部




属性／開口部では、開口部の属性を確認します。

- ①  をクリックするか、〔入力—要素〕をクリックします。
- ② 「要素」の画面が表示されます。
「属性—開口部」を選択し、属性を確認する開口部 (①) を選択します。
- ③ 「開口部：属性」の画面が表示されます。
「中抜き開口」にチェックをつけると、中抜き開口が生成されます。

入力一要素一属性／開口部

- ・中抜き開口 ON（開口縦枠：あり）



開口際に縦枠が生成されます。