


金物干渉チェックに対応




チェック—木組みチェック で、金物干渉チェックのチェック箇所を選択します。

- ① 「チェック—木組みチェック」をクリックします。
- ② 「木組みチェック」の画面が表示されます。

金物干渉チェックにチェックマークをつけ、チェック箇所を選択します。


金物干渉チェックに対応



メッセージの一覧をクリックすると、該当箇所を矢印で表示します。

- ① メッセージを一覧から選択し、ダブルクリックします。
- ② 「該当箇所」が矢印で表示されます。

金物干渉チェックに対応



- ① 「チェック 内容確認」をクリックします。
- ② マーカー部分をクリックすると、干渉チェック内容が確認できます。
「金物 * * *とボルトが干渉しています」のメッセージが表示されます

金物干渉チェックに対応


以下のような各納まりで干渉チェックが表示されます。

■ 梁受金物／T字金物接合


形状タイプ：固定、計算

メッセージ内容：金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。




＜正面プレート、背面プレートとボルト＞




＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞



＜背面プレート、正面プレートと座金＞



＜座金と座金＞



＜側面プレート、ガセットプレートとボルト、座金＞



金物マスターにボルトが登録されていない場合、警告は表示されません。


金物干渉チェックに対応

■ 梁受金物／U字金物接合


形状タイプ：固定

メッセージ内容：金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。




＜正面プレート、背面プレートとボルト＞



＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞



＜背面プレート、正面プレートと座金＞




＜ボルトと座金＞

■ 梁受金物／プレート接合

形状タイプ：固定、計算

メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。



＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞


金物干渉チェックに対応

■ 柱金物／パイプ接合


形状タイプ：固定

メッセージ内容：金物名称とボルトが干渉しています。


金物名称とドリフトピンが干渉しています。




＜正面プレート、パイプとボルト(PL と直行)＞



＜正面プレート、パイプとボルト(PL と平行)＞



＜正面プレート、パイプとドリフトピン＞




＜ボルトと座金＞


■ 柱金物／T字金物接合

形状タイプ：計算、固定

メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。



＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞




＜上面プレート、ベースプレートとボルト＞

金物干渉チェックに対応


■ 柱金物／T字金物接合

形状タイプ：計算、固定


メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。



＜上面プレート、ベースプレートと座金＞



＜ボルトと座金＞




＜側面プレート、ガセットプレートとボルト＞

■ 柱金物／プレート接合

形状タイプ：計算、固定

メッセージ内容：金物名称とドリフトピンが干渉しています。



＜側面プレート、ガセットプレートとドリフトピン＞