


積算－パネル数



積算－パネル数では、入力したパネル、開口セットの合計枚数を確認することができます。

- ① 「積算－パネル数」をクリックします。
- ② 「パネル数」の画面が表示されます。

入力したパネルや開口セットの枚数を階別、要素別、総合計で確認することができます。
確認後「閉じる」をクリックし、終了します。