


ボルトサイズ長が決定しない場合のエラー表示に対応

マスター編集

金物積算では、まず「マスター編集」で登録されたものが反映されます。


ボルトマスター	金物単価マスター	金物積算マスター	金物積算設定
各ボルトの ・有効長 ・レベルの設定 など	・各ボルトの単価を サイズごとに設定	・各ボルトの、 相手巾に対して、 積算サイズを設定	・積算についての各設定



金物積算実行

Ver 20.0より金物積算実行後に、マスターに該当商品が無い場合、警告がでるようになりました。


※警告メッセージ：ボルト長エラー



金物積算編集


- ◆ 区分別積算書出力
- ◆ 分類別積算書出力
- ◆ 見積書出力
- ◆ (各見積書で)マスターに該当商品が無い場合、「該当なし」で表示

ボルトサイズ長が決定しない場合のエラー表示に対応



金物積算実行では、金物積算を実行します。

- ① [積算] - [金物積算実行]を選択します。
- ② 「売価選択」の画面が開きますので、売価を選択します。
- ③ 「実行」をクリックします。



※ 金物積算が終了すると、「正常終了」のメッセージが表示されます。
続けて積算編集を起動する場合は、「実行」を選択します。
次回からは前回選択した方が初期値になります。