

加工図-8


◆加工図表示について

V23.0 より属性注記に対応し、加工図にも出力できるようになりました。

属性注記を表示する場合は、1枚に印刷される材の本数が変わります。また、柱上下面の描画サイズも変わります。属性注記を使用されていない場合は、属性注記の表示設定をOFFにしてください。

■ 横架材加工図

＜属性注記表示ON＞



属性注記を表示するため、1枚に印刷される材本数が少なくなります。

■ 柱加工図

＜属性注記表示ON＞




＜属性注記表示OFF＞



属性注記を表示するため、柱上下面の描画が小さくなります。

＜属性注記表示OFF＞



属性注記を使用していない場合は、表示設定をOFFにします。

＜横架材設定＞

横架材設定

表示設定 表示値設定 加工別設定 ウィンドウ

材中表示モード

実寸表示

表示設定

柱もたせ

ボルトレベル

上下まくり量

兜、茶臼反付面

両対ボルト

駒付長

グリッド距離

垂木欠き量(加工別設定有り)

大引欠き量(加工別設定有り)

属性注記

＜柱材設定＞

柱材設定

設定 表示値設定 加工別設定 ウィンドウ

上下面図

ほぞ長さ表示

上端網付レベル表示

下端 "

回転前ホゾ形状描画

積層表示

属性注記

構まくり表示

めり込み防止アリート有無表示