



他図面レイヤコピーに対応



〔入カ－他図面レイヤコピー〕では、選択した他物件の必要なレイヤをコピーできます。
それぞれの物件データの必要な箇所を集めて、1つの物件データにすることができます。


- ① 〔入カ－他図面レイヤコピー〕をクリックします。
- ② 「物件選択」の画面が表示されます。コピーしたい物件を選択し、「選択」をクリックします。
- ③ 「他図面レイヤコピー」の画面が表示されますので、条件を選択し、「OK」をクリックします。

他図面レイヤコピーに対応



④ 他の物件データに入力されている「要素」をコピーします。

他図面レイヤコピーに対応




チェックを入れた要素のみコピーされます。

①レイヤで「全レイヤ」を選択した場合、選択要素が増えます。

① レイヤ

- 選択中のレイヤ・・・選択しているレイヤの要素をコピーします。
- 全レイヤ・・・・・・・・全てのレイヤの要素をコピーします。

② オフセット（モジュール）・・・指定したモジュール数をずらした位置にコピーします。




オフセットして追加で配置した他図面です。必要な要素のみをコピーすることができます。

他図面レイヤコピーに対応

③ 配置方法


- 追加・・・配置している要素には変更を加えず、追加でコピーします。

※オフセットを指定しない場合、要素が重複してしまう場合がありますので、ご注意ください。



- 置換・・・配置されている要素を削除し、要素を置き換えてコピーします。

※チェックを入れた要素のみ置き換えます。



④ 配置方向・・・コピーする方向を指定できます。

※選択した方向へ「オフセット」で指定した数値分ずらしてグリッドの外側にコピーされます。