

梁タイプ一括変更

梁タイプを一括で変更することができます。

小屋レイヤまたは下屋部分の梁タイプが「床梁」の場合は「小屋梁」へ、
床レイヤで部屋が配置されている箇所の梁タイプが「小屋梁」の場合は「床梁」へ変更します。


※基本的には配置時のレイヤや部屋、屋根の状況から材配置時に自動で梁タイプを決定しますが、
既存の物件で小屋梁の梁タイプが床梁となっている場合等、必要に応じて実行してください。

5-1. 梁タイプ一括変更の実行

5-1-1. ツールバーの「構造計算」→「梁タイプ一括変更」をクリックする。



5-1-2. 「梁タイプ一括変更」の確認画面で、「OK」をクリックする。



配置状況に応じて梁タイプが変更されます。

