

制振壁固定方向について

制振壁の向きは固定となっており変更することができません。
制振壁の表示は下図の向きで表示されます。

