

#### ◆金物積算実行時の金物積算マスター有無チェック対応について

選択しているボルトマスターの設定に「金物積算マスター」の設定が無い場合、正しい設定を参照できておらず、金物の本数やサイズが正常に積算されない現象があったため、金物積算実行時に金物積算マスター有無をチェックするように対応しました。

金物積算マスターがない場合は、金物積算実行時にメッセージが表示されます。〔補助－マスター編集〕の「軸組：積算関係：金物積算マスター」より設定を追加してください。

The image shows three screenshots from a software application. The top-left screenshot is a menu with '積算(T) 表示(V) 印刷(W)' at the top and several options below, with '金物積算実行(K)...' highlighted by a red box. The top-right screenshot is a dialog box titled '金物積算' with a yellow warning icon and the text '金物積算マスターがありません。金物積算マスターを登録してください。' and an 'OK' button. The bottom-left screenshot is a settings window titled '物件設定' with tabs for '物件概要', 'モジュール', '概計設定', '会社情報', and '仕様切替'. Under '物件概要', there are sub-tabs for '表示設定' and '文字サイズ設定'. A dropdown menu labeled 'ボルトマスター' is set to 'SAMPLE001', highlighted by a red box. A red callout box on the right contains the text: '初期設定で選択しているボルトマスターに金物積算マスターがない場合、金物積算の実行ができません。金物積算マスターを登録してください。'

※金物積算マスターの追加方法については、次ページをご確認ください。

## <金物積算マスター登録方法について>

### 【マスター編集：金物積算マスター】

