



端柄材の生成チェックについて

- 壁パネル属性に「端柄材生成」が追加になりました。



- 配置時に「端柄材生成」にチェックをつけて配置すると、パネルパターンを選択していても端柄材で生成されます。



端柄材の生成チェックについて

- 壁パネル生成仕様設定で生成パターンごとに端柄材生成の設定が可能です。

