


マスター編集 / 材メニュー



マスター編集 / 材メニューでは、材の配置、隣接時に選択できる型式の追加、削除をします。

- ① [補助 - マスター編集]の「材メニュー」を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「材メニュー編集」の画面が表示されます。
材種ごとに型式を設定します。
- ③ 設定したい型式が無い場合は、「追加」をクリックします。
- ④ 「追加」の画面が表示されます。
材メニューで設定した型式が材の属性の一覧に表示されます。
設定終了後、「OK」をクリックします。



「材寸マスター」の「入力・加工用材寸」で登録した型式が選択できます。